

Desbrozador/Orillador de 9ⁿ (23cm) 9ⁿ (23cm) String Trimmer

MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL

Cat. N° GL300



ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.



DESBROZADOR/ORILLADOR DE 9" (23cm)

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

Para Reducir El Riesgo de Lesiones:

- Antes de cualquier uso, asegúrese que cualquier persona que vaya a utilizar esta herramienta lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad y la información contenida en este manual.
- Conserve estas instrucciones y repáselas con frecuencia antes de usar la herramienta e instruir a otras personas.



Precaución: Emplee la protección personal y auditiva adecuada durante el uso de este producto. Bajo ciertas condiciones y duración de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva.

- ANTEOJOS DE SEGURIDAD Emplee siempre anteojos de seguridad cuando esté conectada la unidad.
- GUARDA No utilice esta herramienta sin la guarda colocada en su posición.
- LÍNEA DE NYLON Conserve cara, manos y pies alejados de la línea giratoria en todo momento. No se extienda más allá de la longitud indicada en este manual. Emplee pantalones largos para protegerse las piernas.
- CONSERVE ALEJADOS A LOS ESPECTADORES

 especialmente a los niños, a una distancia segura del área de trabajo.
- EVITE EL ENCENDIDO ACCIDENTAL No empuje la unidad con el dedo en el interruptor si está conectada.
- NO FUERCE LA HERRAMIENTA a una velocidad mayor a la que corta con eficacia.
- EMPLEE LA HERRAMIENTA ADECUADA No utilice esta herramienta en tareas para las que no fue diseñada.
- NO SALGA DE BALANCE Conserve siempre

bien apoyados los pies así como el equilibrio.

- ADVERTENCIA Para evitar el riesgo de choque eléctrico, utilice solamente cordones de extensión adecuados para intemperie. Conecte siempre las extensiones a una línea protegida por un fusible o por un interruptor de circuito.
- NO MALTRATE EL CABLE No tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente. Consérvelo alejado de objetos calientes, grasas y cantos afilados.
- CORDONES DE EXTENSIÓN Para evitar que el cordón eléctrico se desconecte al operar la unidad, utilice el sujetador como se describe en este manual.
- DAÑOS A LA UNIDAD Si golpea la unidad o ésta se atasca con algún objeto, apáguela inmediatamente, desconéctela y verifique si se produjeron daños. Si los hay, haga reparar la unidad antes de intentar volver a usarla. No la utilice si hay alguna pieza rota.
- DAÑOS AL CABLE Conserve alejado al cable de la línea giratoria. Si daña el cordón eléctrico, desconéctelo de la toma de corriente antes de mover la unidad o examinar el daño. El cable dañado debe reemplazarse antes de usar de nuevo la herramienta.
- DESCONECTE LA HERRAMIENTA Cuando no la use, cuando cambie la línea de nylon o antes de limpiar la unidad.
- VÍSTASE ADECUADAMENTE No utilice la herramienta si está descalzo o si calza sandalias descubiertas. Use siempre calzado con suela de goma.
- EVITE CONDICIONES AMBIENTALES
 PELIGROSAS No utilice herramientas eléctricas en lugares húmedos o inundados. Siga todas las instrucciones contenidas en este manual para el funcionamiento adecuado de su herramienta.
- NO UTILICE LA CORTADORA DE CÉSPED BAJO LA LLUVIA.



- NO UTILICE herramientas eléctricas portátiles en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas producen chispas que pueden encender los gases.
- GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO
 EMPLEE BAJO TECHO Las herramientas que
 no se emplean deben guardarse bajo techo en un
 lugar seco y bajo llave, lejos del alcance de los
 niños.
- LA LÍNEA GIRATORIA DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN DE CORTE — Tenga cuidado cuando corte alrededor de cercas y plantas.
- UTILICE ÚNICAMENTE LA LÍNEA DE REPUESTO RECOMENDADA — No utilice línea más gruesa o de otro material, por ejemplo alambre de metal, línea para pescar o algún otro material similar.



UNA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Su herramienta está DOBLEMENTE AISLADA y le brinda protección añadida. Esto significa que se ha fabricado de manera integral con dos "capas" separadas de aislamiento eléctrico entre usted y el sistema eléctrico que contiene.

Nota: EL DOBLE AISLAMIENTO no sustituye a las precauciones normales de seguridad cuando se opera esta herramienta. La finalidad de este sistema de aislamiento es ofrecer a usted protección añadida contra la lesión resultante de fallas en el aislamiento eléctrico interno de la herramienta.



Precaución: Cuando efectúe servicio a herramientas con doble aislamiento, UTILICE PARTES DE REEMPLAZO IDÉNTICAS. Repare o reemplace los cordones eléctricos dañados.

CABLES DE EXTENSION

Asegúrese que su cordón de extensión esté en buenas condiciones. Cuando emplee una extensión asegúrese que tenga el calibre adecuado por seguridad y para evitar pérdidas de potencia y sobrecalentamiento. La tabla muestra el calibre correcto que debe utilizarse de acuerdo con la longitud y el amperaie indicado en la placa de identificación de la herramienta. Si tiene dudas, utilice el calibre siguiente. Mientras más pequeño sea el número del calibre, mayor será éste.

Calibre mínimo para cordones de extensión

Volte

*0	_	.origitaa tot	ai aoi ooiao	
120V~	0-7,62	7,63-15,24	15,25-30,48	30,49-45,72
220V~	0-15,24	15,25-30,48	30,49-60,96	60,97-91.44

Longitud total del cordón en metros

Am Má: de	•	eraje No más Calibre del cordón de			cordón	
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	No Recomendado	

Instrucciones de Ensamblaje

- Tome el cuerpo superior del mango e inserte en la parte inferior.
- Mueva el botón de seguro hacia la izquierda y presione hasta que pueda mover el botón de seguro a la derecha. Atore firmemente.
- Coloque la guarda en la parte inferior, girando hasta que ajuste en las ranuras y atore firmemente con los dos tornillos.
- 4. La parte ancha de la guarda debe quedar hacia adentro, del lado donde estan sus pies.
- Remueva con cuidado la cobertura protectora de la cuchilla antes de usar.

Nota: Esta herramienta esta diseñada para un uso ligero. Se recomienda un tiempo de uso de 15 a 20 minutos máximo por vez. Cualquier aplicación excesiva puede causar el deterioro de la herramienta.

Procedimiento de Desbrozado



Precaución: Revise el área que vaya a arreglar y retire alambres, cordones u otros objetos similares que pudieran atascar el rotor o la línea. Sea particularmente cuidadoso con los alambres doblados que sobre-

salgan al paso de la herramienta, como las púas de la base de las mallas de alambre.Incline la unidad ligeramente en relación con la superficie que va a cortar. Baje la unidad lentamente sobre la superficie que va a cortar. (Si la altura pasa de 20 cm, comience a cortar desde la punta.) Balancee lentamente la unidad sobre la superficie que va a cortar, conservándola a la altura deseada.

- 1. Desconecte la herramienta de la corriente eléctrica.
- 2. Presione el botón de seguro del mango superior hacia la izquierda y remueva jalando del mango.
- Gire el mango e inserte nuevamente en el cuerpo inferior.
- Mueva el botón de seguro hacia la izquierda y presione hasta que pueda mover el botón de seguro a la derecha. Atore firmemente.
- Sujete la unidad por el mango y quedará lista la posición para orillado.

Ajuste de Altura Telescópica

- 1. Desconecte la herramienta de la corriente eléctrica.
- Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj la perilla localizada en el cuerpo inferior y jale el cuerpo superior hasta ajustar la altura que más le acomode.
- Gire en sentido a las manecillas del reloj la perilla y atore firmemente.

Técnicas de corte v notas sobre el funcionamiento

Se requiere una técnica adecuada para obtener máximo rendimiento y facilidad en el manejo.

IMPORTANTE — Para obtener la mejor acción de corte cerca de muros y cercas, y en céspedes muy crecidos, mueva con lentitud la herramienta de modo que el césped se corte CON LA PUNTA de la línea de nylon.

- 1. Evite hacer funcionar al orillador con el rotor en contacto con la tierra.
- Corte solamente cuando el césped o la hierba estén secos.
- La duración de la línea de nylon depende de que siga usted las técnicas de corte descritas y,

además, de lo que corte y del sitio en que lo corte.

EJEMPLO: La línea se desgastará más pronto si se trabaja contra un muro de mampostería, en

comparación con lo que sucede si se trabaja alrededor de un árbol. Puede ocurrir que la línea se rompa si se alimenta muy rápidamente la unidad, ocurre atascadura con objetos extraños, se fatiga del material o se intentan cortar hierbas muy gruesas, pues se excedería la capacidad de la herramienta.

Nota: La tendencia de la línea a romperse aumenta conforme es más fría la temperatura ambiental.

NO SE UTILICE CUANDO LA TEMPERATURA ES INFERIOR A 10 °C (50 °F).

- Para mejores resultados, alargue la línea conforme se vaya desgastando, como se indica en "Procedimientos de alimentación de la línea."
- Desconecte periódicamente la unidad y quite el césped y otros desperdicios que se hayan acumulado en el interior de la cubierta de la tapa de contacto.

Procedimientos de alimentación de la línea

Para aumentar la longitud de la línea, aplique un ligero golpe a la tapa de contacto contra el césped mientras la cortadora está funcionando. Este procedimiento alimentará automáticamente la línea a su longitud correcta. Se debe hacer un movimiento firme, pero con suavidad, en el momento de golpear la tapa de contacto. Es necesario inclinar ligeramente la unidad a fin de prevenir que la guarda toque la tierra. Esta operación se puede repetir tantas veces como sean necesarias. Si la herramienta falla en el momento de alimentar la línea, desconéctela y limpie la tapa de contacto.

Instalación del carrete y recuperación de segmentos de línea rotos dentro del carrete.

- Desconecte la herramienta. Oprima las lengüetas de liberación de la tapa del cuerpo de carrete y saque tirando en línea recta.
- 2. Retire el carrete vacío.
- Retire cualquier desecho o pasto de la tapa y cuerpo de carrete.
- 4. Tome el carrete nuevo y colóquelo en el eje de la

tapa del cuerpo. Presione y gire ligeramente hasta que el carrete se asiente.

- Desatore uno de los extremos de la línea y guíelo a través del otro orificio.
- 7. Alinee las lengüetas de liberación de la tapa con las entradas del cuerpo del carrete.
- 8. Introduzca la tapa en el cuerpo del carrete y atore firmemente.
- Si la línea de corte sobresale la cuchilla de corte, corte la línea de manera que quede a la altura de la cuchilla.

Mantenimiento - Desconecte el cordón eléctrico en el orillador

Tenga Cuidado al dar Mantenimiento a la Unidad

- Conserve limpias las tomas de aire para evitar el sobrecalentamiento, que dañaría la unidad. Para efectuar esta limpieza, utilice un trapo o un cepillo seco para quitar césped, savia y otros desperdicios.
- Las partes de plástico se pueden limpiar con un trapo humedecido con agua caliente y jabón suave.
 Evite el uso de detergentes, agentes limpiadores y solventes que pudieran contener elementos que dañen el plástico. No rocíe agua sobre la cortadora.
- 3. Se han empleado baleros autolubricantes en la fabricación de su herramienta; por tanto, no se requiere lubricarla periódicamente. Sin embargo, se recomienda que después de dos o tres temporadas de uso, lleve o mande la cortadora a un Centro de Servicio Autorizado Black & Decker, u otra estación de servicio autorizada, para que le efectúen limpieza profunda, inspección y relubricación. Si la herramienta se utiliza con propósitos profesionales, el procedimiento citado anteriormente se debe realizar cuando termine cada temporada de trabajo.
- 4. Si la cortadora falla, desconecte primero el cordón eléctrico de la toma de corriente, y a continuación desenchúfelo de la cortadora. Asegúrese que la extensión no se encuentre dañada, que los fusibles no se hayan fundido y que los interruptores de circuito no estén accionados. Si después de revisar lo anterior la unidad sigue sin funcionar, llévela o envíela a su Centro de Servicio B&D local o a una

estación de servicio autorizada. No intente repararla usted mismo.

Importante

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes (incluyendo inspección y cambio de carbones) deben ser realizados por centros de servicio autorizados u otras organizaciones de servicio calificadas, que siempre utilicen partes de repuesto idénticas.

Accesorios

La línea de repuesto está a su disposición (con costo extra) con su distribuidor local, o en los centros de servicio Black & Decker. Se incluye una lista de centros de servicio con su herramienta.

Los accesorios recomendados para su herramienta se muestran en este manual. El empleo de cualquier otro accesorio o dispositivo puede se peligroso.

No. Cat. RS300 Carrete de repuesto con 6.09 m (10 ft) de línea de nylon.

No. Cat. 82-611, 453 g (1 lb) de línea de nylon de 1.6 mm (0.065") de diámetro.



Precaución: Únicamente utilice los accesorios recomendados para su orillador. El empleo de cualquier otro dispositivo o accesorio puede ser peligroso. Use únicamente línea de nylon monofilamento de 1.6 mm (0.065") de diámetro.

Información de Servicio

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio propiedad de la compañía y franquiciados. Todos los centros de servicio Black & Decker cuentan con personal capacitado para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y confiable.

Siempre que necesite consejo técnico, reparaciones o partes de repuesto genuinas, comuníquese con el centro Black & Decker más cercano a usted.

Especificaciones

120V~	60Hz	300W	2,5 A	°10.000 rev/min
220\/	50Hz	300///	1 / /	n 10 000 rov/min

Solamente para propósito de Argentina:
Black & Decker Argentina S.A.
Pacheco Trade Center
Colectora Este de Ruta Panamericana
Km. 32.0 El Talar de Pacheco
Partido de Tigre
Buenos Aires (B1618FBQ)
República de Argentina
No. de Importador: 1146/66

Solamente para propósito de Chile: Importado por: Black & Decker de Chile, S.A. Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-67 Conchalí Santiago de Chile Tel. (56-2) 687 1700

Solamente para propósitos de Colombia Importado por: Black & Decker de Colombia, S.A. Carrera 85D # 51-65, Bodega 23 Complejo Logístico San Cayetano Bogota - Colombia Tel. 744-7100

Solamente para propósito de México: Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Bosques de Cidros, Acceso Radiatas No. 42 3a. Sección de Bosques de las Lomas Delegación Cuajimalpa, 05120, México D.F. Tel. (52) 555-326-7100 R.F.C.: BDE810626-1W7

> Black & Decker del Perú S.A. Av. Enrique Meiggs 227. Pque. Industrial - Callao Teléfono: (511) 452-5577 RUC 20266596805

> > Impreso en China

9"(23cm) STRING TRIMMER GL300

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

To Reduce Risk of Injury:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.



Warning: When using an electric appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following.



Caution: Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

READ ALL INSTRUCTIONS

Safety Instructions For All Tools

- SAFETY SPECTACLES OR GOGGLES Wear at all times when trimming.
- GUARD Do not use trimmer without guard attached.
- NYLON LINE Keep face, hands and feet clear of rotating nylon line at all times. Do not extend beyond length specified in this manual. Wear long pants to protect your legs.
- KEEP ALL BY-STANDERS AWAY at a safe distance from work area, especially children.
- AVOID ACCIDENTAL STARTING don't carry plugged-in tool with finger on trigger.
- DO NOT FORCE THE TOOL at a rate faster than the rate at which it is able to cut effectively.
- USE THE RIGHT TOOL Do not use this tool for any job except that for which it is intended.
- DON'T OVERREACH— Keep proper footing and balance at all times.
- WARNING To prevent electric shock hazard, use

only with an extension cord suitable for outdoor use. Always connect extension cords to a fused line or one protected by a circuit breaker.

- •DON'T ABUSE CORD Don't yank cord from receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges.
- EXTENSION CORDS to prevent disconnection of extension cord during operation, use extension cord retainer as described in this manual.
- DAMAGE TO UNIT If you strike or become entangled with a foreign object, stop trimmer immediately, unplug, check for damage and have any damage repaired before further operation is attempted. Do not operate with a broken hub or spool.
- DAMAGE TO CORD Keep power cord away
 from rotating line. If you damage the extension cord,
 unplug it at the electrical outlet before moving the
 trimmer or examining the damage. If there is damage
 to the extension cord, replace cord before further
 use.
- **DISCONNECT TOOL** When not in use, when replacing line, or prior to cleaning hub.
- DRESS PROPERLY Don't operate the tool when barefoot or wearing open sandals. Always wear substantial footwear. Use of rubber gloves and substantial rubber soled footwear is recommended when working outdoors.
- AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTAL
 CONDITIONS Do not use electric tools in damp or
 wet locations. Follow all instructions in this instruction
 manual for proper operation of your trimmer.
- DON'T USE THE TRIMMER IN THE RAIN.
- DO NOT OPERATE portable electric tools in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- STORE IDLE TOOLS INDOORS When not in use, tools should be stored indoors in dry, locked-up placed—out of reach of children.

- THE ROTATING LINE PERFORMS A CUTTING FUNCTION — Use care when trimming around screens and desirable plantings.
- USE ONLY RECOMMENDED REPLACEMENT LINE — Do not use heavier line or other line materials, eg. metal wire, fishing line or similar materials.

DOUBLE INSULATION

AN IMPORTANT CONSUMER FEATURE

Your tool is double insulated to give you added safety. This means that it is constructed throughout with two separate "layers" of electrical insulation or one double thickness of insulation between you and the tool's electrical system.

Note: Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this tool. The insulation system is for added protection against injury resulting from a possible electrical insulation failure within the tool.



Caution: When servicing double insulated tools, USE ONLY IDENTICAL REPLACE-MENT PARTS. Replace or repair damaged cords.

EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord

Minimum Gage for Cord Sets

Volts	Total Length of Cord in Feet					
120V~	0-25	26-50	51-100	101-150		
220V~	0-50	51-100	101-200	201-300		

Ampere Rating

More	Not r	nore	American Wire Gage		
Than	Than				
0 - 6	18	16	16	14	
6 - 10	18	16	14	12	
10 - 12	16	16	14	12	
12 - 16	14	12	Not Recommended		

Assembling Instructions

- 1. Take the upper body and insert into the lower body.
- Move the lock on button of the upper body to the left and push down until being able to move the lock on button to the right. Fit tight.
- Set the guard in the lower body, turning until choke the grooves and fit tightly with the two screws.
- 4. The wide section of the guard has to be inside, in the side of your feet.
- 5. Carefully remove the protective cover of the blade before using.

Note: This tool is intended for light applications. It is recommended to use it from 15 to 20 minutes maximum per time. Any excessive use could cause damage in the tool.

Edging Procedure



Caution: Inspect area to be trimmed for any wire, cord, or string-like matter which could become entangled in the rotating line or spool. Be particularly careful to avoid any wire which might be bent outwardly into the path of the tool, such as barbs at the base of a chain link fence.

- 1. Unplug the extension cord at trimmer.
- 2. Push the lock button on the upper body to the left and pull out the handle.
- Rotate the trimmer handle and insert in this position on the lower body.

- Move the lock on button to the left and push down until being able to move the lock on button to the right. Fit tight.
- 5. Hold the unit from the handle and the edging position will be set.

Telescoping Height Adjustment

- 1. Unplug the extension cord at trimmer.
- Rotate counterclockwise the knob located on the lower body to release and pull up the upper body to adjust the telescoping shaft until suit your height comfortably.
- 3. Rotate clockwise the knob and fit tight.

Line Feeding Procedure

In order to feed a length of cutting line, strike the bump cap on the lawn while the trimmer is running. This will automatically feed a new length of line and trim it to the correct length. A firm but gentle motion should be used to strike the bump cap. The unit should be angled slightly forward to prevent the guard from contacting the ground. This process may be repeated as often as necessary. If unit fails to feed, unplug extension cord at trimmer and clean out the bump cap.

Trimming Technique and Performance Notes

Tilt trimmer at a slight angle from the ground.

Lower to grass or weeds you intend to cut. (If they are over 20cm (8") high, start cutting at top.)

Slowly swing unit into and out of area being cut, holding the unit off the ground at desired cutting height.

IMPORTANT: for the best cutting action against walls, fences and in high grass, move trimmer slowly so grass is cut WITH THE TIP of the high speed nylon line.

- Avoid running trimmer with hub in contact with ground.
- 2. Trim only when grass and weeds are dry.
- The life of your nylon line is dependent upon following the above trimming techniques, as well as what is being cut, and where the cutting is being done.

EXAMPLE: Line will wear faster when run against a foundation wall as compared to trimming around a tree. Some line breakage will occur from feeding unit too fast, from entanglement with foreign matter, from normal line fatigue, and from attempting to cut thick, stalky weeds in excess of unit's capability.

Note: As the weather becomes cooler, the tendency for the nylon line to break becomes greater.

DO NOT USE UNIT WHEN TEMPERATURE IS BELOW 50° F

- 4. For best performance, as the line wears, lengthen as indicated in Line Feeding Procedure.
- Periodically unplug extension cord at trimmer and remove the accumulation of grass or cutting debris from the inside of the bump cap shroud.1.
 Unplug the extension cord at trimmer.

Spool Replacement and Recovery of Line Broken Off Inside Spool

- 1. Unplug the tool. Remove cap by pushing the two tabs in a nd up, then lift off. (It is not necessary to push both tabs in at the same time).
- Remove any debris and grass buildup that may be inside the cap and on the inside of the hole in the cap.
- Remove spool by aligning he notch on the edge of the spol with the eyelet in the hub and wipe any dirt off the ribs on the shaft.
- Unwind about 3" of line from the spool and hold it in one of the two notches. Make sure spring is in place on the hub.
- 6. Holding the line in the gap, insert the end through the eyelet in the hub and slip the spool into the hub. If the spool does not slip into the hub easily, press gently and pull straight out on the cutting line that protrudes through the eyelet.
- Install cap by pushing both snap legs into the hub at once. Make sure that both legs are snapped in one place. Pull line out by hand until tight.
- 8. The line should extend out no further than the guard. You are now ready to resume trimming.

The cutoff blade will automatically-trim excess line to the proper length.

Maintenance- Unplug Extension Cord at Trimmer

Maintain Tool With Care

Keep the air intake slots clean to avoid overheating which will damage trimmer. For this cleaning, use a dry brush or cloth to remove grass, sap or other debris.

- Plastic parts may be cleaned by using a mild soap and a rag dampened with hot water. Avoid all other types of detergents, cleaners or solvents which might contain chemicals that could seriously damage the plastic. Do not spray the trimmer with water.
- 3. Self lubricating bearings are used in the tool and periodic relubrication is not required. However, it is recommended that after two or three seasons of use, you take or send the trimmer to a Black & Decker service center or authorized service station (see TOOLS, ELECTRIC in yellow pages) for a thorough cleaning, inspection and relubrication. If the tool is being used professionally, the above should be accomplished after each trimming season.
- 4. If trimmer fails to operate, disconnect extension cord from power source first, then from trimmer. Make sure extension cord is undamaged and that house fuses are not blown or circuit breakers tripped. If trimmer still fails to operate, take or send it to your local B&D service center or authorized service station for repair. Do not attempt to repair it yourself.

Important

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

Accessories

Replacement line is available from your local dealer, or a Black & Decker service center.

Recommended accessories for your trimmer are shown in this manual. The use of any other accessory or attachment might be hazardous.

RS300 Replacement Spool with 10 feet of Nylon Line.



Caution: Use only recommended accessories with your string trimmer. The use of any other attachment or accessory might be hazardous. Use only specially treated. .065" diameter nylon line.

This product is not intended for commercial use.

Printed in China 10/01/07